

Návod k použití motocyklových kufrů

Typ: motokufř jako GIVI pro dvě helmy

Barevné provedení: černá, stříbrná

POSTUP MONTÁŽE:

1. Připevněte držák k nosiči motocyklu pomocí dvou úhelníků, upevňovacích šroubů, podložek a matic
2. Držák nasadíte na nosič motocyklu, do děr v držáku vložte šrouby a ze spodu přiložte úhelníky jejich plochou částí k spodní části nosiče tak, aby se jimi daly prostrčit
3. Na šrouby ze spodu nasadíte podložky a našroubujte matky, které dotáhněte momentem 5,3 Nm.
4. Doporučujeme kontrolu dotažení matic a celé montáže 1–2x měsíčně dle provozu
5. Na odemčeném motokufřu odklopte plastový díl nad červenou západkou, tím se nejen odemkne víko motokufřu, ale zároveň i zpřístupní červené tlačítko pro uvolnění kufrů z držáku (plotny)
6. Zahákněte motokufř za drážky umístěné v jeho spodní části do zářezů v držáku (plotně) a celý motokufř přiklopte, zároveň zmáčkněte červené tlačítko tak, aby zapadl jazýček zámku. Po dosednutí kufrů povolte červené tlačítko. Tím je motokufř upevněn.
7. Přesvědčte se o jednoznačném uchycení motokufřu!
8. Plastový díl zamáčkněte a celý motokufř uzamkněte klíčem
9. Demontáž se provádí opačným postupem

POSTUP PŘI ODEMYKÁNÍ/ZAMYKÁNÍ

1. Odemkněte zámek motokufřu, odklopte plastový díl a otevřete horní část motokufřu
2. Před zamčením zámku motokufřu odklopte plastový díl a poté přiklopte horní část motokufřu. Lehce přimáčkněte prstem část mechanismu uzamykání motokufřu, poté přiklopte plastový díl a uzamkněte

UPOZORNĚNÍ

1. Připevnění motokufřu musí být provedeno tak, aby montáží kufrů na motocyklu nevznikly ostré hrany a výčnělky!
2. V motokufřu nenechávejte cennosti, je sice uzamykatelný, v žádném případě však nenahrazuje bezpečnostní schránku! Za případné škody tudíž výrobce neručí!
3. Motokufř splňuje funkci běžné odolnosti proti vodě – déšť či mytí, není však nepropustný, tj. není odolný proti ponoření do vody
3. Odrazové světlo v zadní části motokufřu nenahrazuje povinnou výbavu vozidla, jakékoliv úpravy a zásahy do konstrukce jsou zakázány
4. Při mechanickém poškození a vzniku ostrých výčnělků nelze motokufř používat a vozidlo nesmí být provozováno, hrozí poranění osob. Proto jej ihned demontujte a svěřte do opravy autorizovanému servisu nebo danou situaci konzultujte se svým prodejcem.
5. Motokufř slouží výhradně k převážení předmětů, jejichž hmotnost nepřesahuje hmotnost povolenou výrobcem motokufřu.
6. V motokufřu nepřevázejte chemikálie, zvláště pak žíraviny a těkavé látky (např. pohonné hmoty)
7. Dodržujte předepsanou rychlost motocyklu (doporučená max. 130 km/h), při vyšších rychlostech může dojít k poškození motokufřu.

ÚDRŽBA

Mytí-použijte saponátový přípravek s vodou (ředění dle výrobce saponátu), po umytí motokufř ošetřete přípravkem na plasty-POZOR, nebezpečí umazání!

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál: polypropylen

Použití: jako schránka umožňující montáž na nosiče trubkové i plastové