

Pokyny pro montáž vestavné zásuvky



JGA-1 / JGA-2+ / JGA-2+USB / JGA-3

Před instalací nebo uvedením do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze a věnujte pozornost všem varováním a bezpečnostním pokynům!

Popis zařízení

Vestavné zásuvky řady „JGB“ poskytují elektrickým zařízením se standardním konektorem připojení k elektrické síti.

Upozornění

- Při nesprávném nebo neodpovídajícím použití nebo manipulaci mohou vestavné zásuvky představovat riziko pro osoby nebo způsobit poškození připojených zařízení.
- Elektrické připojení smí být provedeno pouze v beznapěťovém stavu a autorizovaným odborným personálem.
- Vestavná zásuvka musí být instalována tak, aby nebylo možné dotknout se částí pod napětím.
- Při připojení zásuvky na přívodní kabel s nevhodným průřezem nebo pojistkou hrozí přetížení a tím poškození zásuvky. Používejte vhodnou pojistku a přívodní kabel s odpovídajícím průřezem.
- Zásuvku odpojujte ze sítě výhradně uchopením za tělo zástrčky, nikoliv za kabel. Zajistěte, aby kabely nebyly zalomené, přiskřípnuté nebo v kontaktu s cizími zdroji tepla.
- Pokud nejsou dodrženy pokyny k obsluze nebo se postupuje jinak, než je uvedeno, hrozí vážné zranění.

Elektrické připojení

Elektrické připojení smí být provedeno pouze v beznapěťovém stavu a autorizovaným odborným personálem. Zásuvku připojte, přičemž ochranný vodič nosné konstrukce musí být spojen s ochranným vodičem vašeho přívodu. Vestavná zásuvka musí být instalována tak, aby nebylo možné dotknout se částí pod napětím. Používejte vhodná kabelová odlehčení.

Dodržujte také pokyny uvedené v části „Upozornění“.

Montáž a použití

Vestavná zásuvka musí být namontována do vhodného korpusu. Montáž ve venkovních prostorech není povolena. Před uzavřením zásuvky odstraňte všechny nečistoty.

Hodnocení a dimenzování bezpečnostního řetězce musí provést uživatel v souladu s příslušnými normami a předpisy.

Údržba

- Před údržbou, čištěním nebo opravou vždy odpojte zásuvku od elektrické sítě.
- Ujistěte se, že během prací nedojde k jejímu nechtěnému spuštění.
- Údržbu a opravy smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Používejte pouze originální náhradní díly.

Záruka

Záruční doba je 24 měsíců od doručení koncovému uživateli. Závady způsobené výrobními vadami nebo vadným materiálem opravíme nebo vyměníme zdarma. Oprava nebo výměna během záruky neprodlužuje její celkovou délku.

Ze záruky jsou vyloučeny škody způsobené:

- Běžným opotřebením nebo náhodným poškozením,
- Nesprávným použitím nebo nevhodnými podmínkami prostředí,
- Neautorizovanými úpravami,
- Nedostatečnou údržbou nebo opravami neautorizovaným personálem,
- Nedodržením pokynů a předpisů uvedených v návodu.

Výběr a používání produktu je výhradní odpovědností uživatele.

Specifikace

- Napětí: AC230V / 50 Hz
- Maximální proud: 16 A
- Model s USB: 2x 5V 2,1 A USB
- Materiál: Ocel / Hliník



Demontáž a likvidace

Zásuvku demontujte pouze v beznapěťovém stavu. Likvidaci provádějte v souladu s platnými zákony.

Dovozce:

A.T.Shop s.r.o.,
Borská 2803/75,
31600 Plzeň,
Česká republika